

ULTJUMBO®

Filtertrolley 2.0 Restauero



**Reine Luft,
starke Leistung.**

**Mobiles Absaug-
und Filtergerät für
Stäube, Gase und
Dämpfe bei
Restaurierungs-
anwendungen**

Lufttechnik für Umwelt- und Gesundheitsschutz



ULT JUMBO®

Filtertrolley 2.0 Restauero

Der Restaurator arbeitet täglich mit einer Vielzahl von Lösungsmitteln, Farben und Schutzmitteln, wie Bioziden, die oft als Gefahrstoffe eingeordnet sind. Bei der Bearbeitung zu restaurierender Objekte gelangen Stäube und Dämpfe unbekannter Zusammensetzung oder auch Schimmelpilzsporen in die Atemluft. Dies stellt ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar. Gesetzliche Arbeitsschutzrichtlinien fordern deshalb die Absaugung der luftgetragenen Gefahrstoffe direkt an der Entstehungsstelle.

Der JUMBO Filtertrolley 2.0 Restauero ist speziell auf die Bedürfnisse von Restauratoren zugeschnitten. Neben sehr guter Absaugleistung überzeugt er durch sein geringes Gewicht, einfaches Handling und den geringen Schallpegel. Verschiedene Absaugelemente ermöglichen ein Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Das Gerät passt in jeden Kofferraum und ist so auch an wechselnden Arbeitsstellen einfach und schnell einsatzbereit.

Einsatzgebiete:

- Konservierung
- Farbabtrag
- Reinigung, Laserstrahlreinigung
- Entschimmelung
- Vergoldung, Farbauftrag
- u.v.m.

Technische Daten		Filtertrolley 2.0 Restauero
Parameter	Einheit	
max. Volumenstrom	m ³ /h	170
max. Unterdruck	Pa	2.800
Nennleistung	m ³ /h bei Pa	80 / 1.400
Elektrischer Anschluß	V/Hz	230 / 50
Leistungsaufnahme	W	150
Abmessung	mm	450 x 340 x 530
Gewicht	kg	18
Schallpegel bei 100%	dB(A)	49
Material	ABS-schlagzäh, chemikalien- und korrosionsbeständig	
Ansaugung	1 Absaugarm Alsident S50	
Ausblasöffnung	Lamellen, Richtung einstellbar	

Vorteile:

- speziell angepasstes Filtersystem
- hohe Mobilität
- geringer Schallpegel
- geringer Energieverbrauch
- stufenlose Volumenstromregelung
- Filterbelegungsanzeige
- optional alternatives Absaugzubehör

ULT AG

Am Göpelteich 1, OT Kittlitz
D-02708 Löbau/Germany
Telefon: +49 (0) 35 85 /41 28-0
Telefax: +49 (0) 35 85 /41 28-11

E-Mail: ult@ult.de
Internet: www.ult.de

Ausführliche technische Daten entnehmen Sie bitte den gerätespezifischen Informationsblättern oder unter www.ult.de.

Alle technischen Angaben sind als unverbindlich und allgemein anzusehen und gelten insbesondere nicht als Zusicherung der Eignung eines Produktes für einen bestimmten Anwendungsfall.